






# BLOCKSCHALTBILD


NIKLAS ROY / 22.4.2015


# STEUERPULT





# DISCO CONTROLLER





### RELAISBOARD IN STEUERPULT

RELAIS:	FUNKTION:
1	TASCHENRECHNER "AC"
2	TASCHENRECHNER "0"
3	TASCHENRECHNER "1"
4	TASCHENRECHNER "5"
5	TASCHENRECHNER "+"
6	TASCHENRECHNER "="
7	KLINGEL
8	SUMMER

# CONTROLLER UND SENSOREN AUF DEM SPIELFELD

